

Описание



- Пульт дистанционной настройки для датчиков серии SPHINX 105
- ON/OFF
- Функция обучения «Текущее значение освещенности»
- Предустановленные значения яркости и время отключения
- Функции «Импульс», «Сброс» и «Тест»
- Функция «Блокировка датчика», чтобы исключить несанкционированную перенастройку
- «Защита от подползания» отключается